

Manuale d'uso - Efficienza Energetica / User Manual - Energy Efficiency / Manuel de l'utilisateur - L'efficacité énergétique / Handbuch - Energieeffizienz / Handboek - Energie-efficiëntie Manual - Eficiencia Energética / Manual - Eficiência Energética / Manuell - Energieeffektivitet / Manuell - Energieeffektivitet / Manuaalinen - Energy Efficiency / Manual – Energieeffektivitet Руководство - Энергоэффективность / Käsiiraamat - Energiatõhususe / Rokasgrāmata - Energoefektivitātes

Table with 14 columns: S, M, PF, IT, EN, FR, DE, NL, ES, PT, SV, NO, FI, DK, RU, ET, LV. Rows include technical specifications for FABER P2140, energy efficiency (AEC, FDE, LE, LEC, GFE, GFEC), airflow (Qmin, Qmax, Qboost), power consumption (P0, Ps, PI), and performance metrics (F, EEL, Qbep, Pbp, Qmax, Wbep, WL, Emiddle, Lwa).

